

מסטיקליר
חומר איטום שקוף לקירות חוץ
מספר קטלוגי: 315

עדכון: 08/13

<p>מסטיקליר הינו נוזל שקוף, על בסיס סילוקסאן לאיטום משטחי בטון, טיח משטחים מצופים עם אגרגטים רחוצים, קירות מצופים באבן, שיש או בלבנים מבוקעות. המסטיקליר אינו סותם את הנקבוביות בבטון או בטיח, אלא מצפה את דפנותיהן כך שידחו ספיגת מים. ע"י כך הקיר אטום בפני חדירת רטיבות אך "נושם".</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>מסטיקליר מיועד להגנת משטחי בטון, טיח צמנטי, גרנוליט, קירות מצופים באבן, שיש או בלבנים מבוקעות בפני חדירת מים, פיח, לכלוך וכדומה. החומר חודר עמוק לתוך התשתית עליה הוא מיושם, מתייבש מהר ללא שינוי מראה השטח.</p>	<p>מטרת השימוש</p>
<p>מראה: חומר שקוף. משקל סגולי: 0.75 – 0.80 גר"/מ"ל. צמיגות (סייבוליט פורול): 10-12 שניות.</p>	<p>מפרט טכני</p>
<p>1. הכנת השטח – השטח חייב להיות יבש, נקי, ללא זפת, שומנים, אבק או כל חומר זר. במידה ויש צורך בתיקוני בטון, או מילוי סדקים, יש לעשות זאת לפני יישום המסטיקליר. 2. במידה וירד גשם יש להמתין 2-3 ימים לפחות לייבוש השטח. 3. יש לסגור חלונות, תריסים ודלתות ולהגן עליהם עם יריעת פוליאטילן למניעת הכתמה. יש לרסס את המסטיקליר באמצעות "אייר – לס" או מרסס גן. בקטעי קיר עם טיח חלק ניתן להשתמש במברשת. הריסוס, יתחיל בחלק העליון של הקיר, לרוחב הקיר תוך התקדמות ברצועות כלפי מטה יש לרסס על הקיר עד רוויה והופעת נגר. לקבלת תוצאות מעולות יש לרסס שתי שכבות, שתי וערב. את השכבה השנייה יש לרסס לפני ייבוש השכבה הראשונה (רטוב על רטוב).</p>	<p>אופן השימוש</p>
<p>800 – 200 מ"ל למ"ר בשתי שכבות, בהתאם לספיגת התשתית.</p>	<p>תצרוכת</p>
<p>2-3 שעות.</p>	<p>זמן התייבשות</p>
<p>17 ליטר, 5 ליטר.</p>	<p>אריזה</p>
<p>א. הצינורות ושאר האביזרים של הכלים המכניים חייבים להיות מניאופרן. ב. רצוי לנקות את כלי העבודה מייד לאחר גמר העבודה בעזרת מדללים. ג. במידה והחומר הותז על משטחי אלומיניום או זכוכית יש לנקותם בעזרת מדלל. ד. אין ליישם את המסטיקליר על תפרים שנאטמו בזפת או עם חומר דומה. מברשות או מכשירי ההתזה לא יכילו חומרים על בסיס זפת או גומי היות והמסה של חומרים אלו ע"י המסטיקליר עלולה לשנות את שקיפותו.</p>	<p>הערות</p>
<p>1. החומר דליק, יש להיזהר בשימוש ליד אש גלויה. 2. יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורים ולדאוג לאוורור מתאים. 3. יש להימנע משאיפת אדי החומר. 4. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. 5. יש להשתמש בצידוד מגן שיספק הגנה מתאימה למשתמש (הגנה למערכת הנשימה, לעיניים ולעור). 6. מסטיקליר אינו מתאים ליישום במעטפת בתים שנבנו בשיטת "איזורסט".</p> <p>בתום העבודה יש לשטוף ידיים ולנקות את כלי העבודה במים. במקרה של פגיעה – שטוף עם הרבה מים זורמים ופנה מייד לרופא.</p>	<p>אזהרות</p>

